РОЗЕТКИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ (телефонная, телевизионная) СЕРИИ «ОКТАВА»

Инструкция по монтажу.

1 Назначение и область применения

1.1 Розетки информационные (телефонная, телевизионная) серии «ОКТАВА» товарного знака IEK® (далее – розетки) предназначены:

– телефонная для подключения устройств абонентской телефонной техники, устанавливаемых в жилых, общественных и промышленных помещениях, к линиям телефонной сети;

– телевизионная для подключения телевизионных приемников к коаксиальной кабельной сети.

1.2 Область применения розеток: для открытой установки внутри помещений.

1.3 Нормальными условиями для эксплуатации розеток является температура окружающей среды от минус 25 до плюс 40 °С. Остальные климатические характеристики розеток соответствуют климатическому исполнению УЗ по ГОСТ 15150.

2 Основные технические параметры

2.1 Основные технические параметры информационных розеток приведены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1. Технические параметры телефонных розеток

Исполнение	РТ20-ОБ	РТ20-ОКм	РТ20-ОС	РТ20-ОД
Число контактов, шт.	4			
Тип розетки	8Р4С, RJ45			
Калибр кабеля по AWG	26–24			
Номинальный ток, А	1			
Кол-во мест разъемов, шт.	1			
Цвет	белый	кремовый	«сосна»	«дуб»
Срок службы, не менее, лет	10			

Таблица 2. Технические параметры телевизионных розеток

Исполнение	РТ20-ОБ	РТ20-ОКм	РТ20-ОС	РТ20-ОД
Полоса частот, МГц	5–862			
Тип розетки	оконечная			
Ослабление сигнала, дБ	2			
Волновое сопротивление, Ом	75			
Цвет	белый	кремовый	«сосна»	«дуб»
Срок службы, не менее, лет	10			

2.2 Электрические схемы информационных розеток серии «ОКТАВА» представлены на рисунке 1 и рисунке 2.

2.3 Габаритные и присоединительные размеры розеток представлены на рисунке 3 и рисунке 4.



Рисунок 1. Электрическая схема телефонных розеток РТ20-ОБ, РТ20-ОКм, РТ20-ОС, РТ20-ОД.

Рисунок 2. Электрическая схема телевизионных розеток РТВ20-ОБ, РТВ20-ОКм, РТВ20-ОС, РТВ20-ОД.



Рисунок 3. Розетки телефонные: РТ20-ОБ, РТ20-ОКм, РТ20-ОС, РТ20-ОД.



Рисунок 4. Розетки телевизионные: РТВ20-ОБ, РТВ20-ОКм, РТВ20-ОС, РТВ20-ОД.

3 Комплектность

В комплект поставки входят:

– розетка – 1 шт.;

– упаковочный пакет – 1 шт.;

– инструкция по монтажу. Паспорт – 1 экз. (на групповую упаковку).

4 Инструкция по монтажу

4.1 Удерживая розетку в руке, снять с защелок декоративную рамку на лицевой стороне розетки при помощи отвертки.

4.2 Открутить два самореза и отделить корпус с монтажной платой от основания.

4.3 Закрепить основание с розетки на месте установки.

4.4 В телефонной розетке подготовленные к монтажу телефонные провода вставить в пазы колодки. Опуская крышку колодки на 90°, надежно закрепить провода в колодке.

В телевизионной розетке подготовленный к монтажу коаксиальный кабель присоединить к винтовым зажимам розетки.

4.5 Установить корпус розетки на основание, выведя провода (кабель) в предварительно прорезанное в корпусе отверстие. Закрепить корпус на основании саморезами.

4.6 Установить декоративную рамку до фиксации на защелках.

5 Обслуживание

Розетки являются законченным изделием и ремонту не подлежат. При выходе из строя – заменить.

6 Утилизация

6.1 При нормальном функционировании по истечении срока службы изделие не представляет опасности в дальнейшей эксплуатации.

6.2 Особых требований по утилизации нет.

7 Условия транспортирования и хранения

7.1 Транспортирование розеток производится при температуре от минус 45 до плюс 50 °С любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных розеток от повреждений.

7.2 Хранение розеток осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 45 до плюс 50 °С. Верхнее значение относительной влажности 98 % при плюс 25 °С.

8 Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации розеток 2 года с даты продажи потребителю при условии соблюдения потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Адреса организаций для обращения потребителей

Российская Федерация
ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»
142100, Московская область,
г. Подольск, пр-т Ленина,
д. 107/49, офис 457
Тел./факс: +7 (495) 542-22-27
info@iek.ru
www.iek.ru

УКРАИНА
ООО «ТД УКРЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ»
08132, Киевская область,
Киево-Святошинский район,
г. Вишневое, ул. Киевская, д. 6в
Тел.: +38 (044) 536-99-00
info@iek.com.ua
www.iek.ua

Республика Молдова
П.И.К. «ИЭК МОЛДОВА» О.О.О.
MD-2068, г. Кишинев,
ул. Петрикань, д. 31
Тел.: +373 (22) 479-065, 479-066
Факс: +373 (22) 479-067
info@iek.md; infomd@md.iek.ru
www.iek.md

Страны Евросоюза
Латвийская Республика
ООО «ИЭК Балтия»
LV-1004, г. Рига, ул. Биекенсалас, д. 21
Тел.: +371 (2) 934-60-30
iek-baltija@inbox.lv
www.iek.ru

Республика Беларусь
ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»
(представительство в Республике Беларусь)
220025, г. Минск,
ул. Шафарнянская, д. 11, пом. 62
Тел.: + 375 (17) 286-36-29
iek.by@iek.ru
www.iek.ru

МОНГОЛИЯ
«ИЭК Монголия» КОО
г. Улан-Батор, 20-й участок
Баянголского района,
Западная зона промышленного района 16100,
Московская улица, д. 9
Тел.: +976 7015-28-28
Факс: +976 7016-28-28
info@iek.mn
www.iek.mn

Страны Азии
Республика Казахстан
ТОО «ТД ИЭК. КАЗ»
040916, Алматинская область, Карасайский
район, с. Иргели, мкр. Акжол, д. 71а
Тел.: +7 (727) 237-92-49, 237-92-50
infokz@iek.ru
www.iek.kz

We

Издание 1